

重要安全指引

警告：14歲以下孩童使用，須由大人陪同使用、監督或指導，兒童應當受到監督以確保其依正確使用方式使用本產品。



使用時，一公尺內：

1. 禁止人員靠近
2. 禁止物品堆積

1. 避免長時間暴曬在陽光底下，減少產品損壞。
2. 請勿重壓、重摔，避免產品損壞。

安裝方式


1. 輔助器、計次器(電池規格LR-43)置入產品定位。
2. 左右二側扣入連結件並將二側固定扣片推至定位。
3. 滑動件順著外側的軌道滑至定位。(滑動件依使用者需求重量請自行裝入小鋼珠)
4. 零件定位後，即可使用本產品。
5. 本產品使用時須緊靠腰部，避免軌道環滑動，影響使用效果。

計次器操作說明

特點：計次器採用微型電腦技術，小巧玲瓏的設計並有顯示螢幕，能計算轉動的次數。

測量

1. **Reset**鍵開始測量計次最大的計次是99999次。
2. **Mode**鍵依次會顯示次數英里、公里、卡路里



以下是卡路里消耗參考標：

GW(kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	95	90
Steps	13400	11900	10700	9700	8900	8200	7700	7100	6700	6300	5900

進口商：**根盈企業有限公司**

服務專線：+886-7-7315068

地址：83346 高雄市鳥松區美山路8-1號